



Rüsten

Rüsten	Rüsten +	
		Nach Definition der Wanddaten für ein oder mehrere Wandflächen, kann die eigentliche Einrüstung erfolgen. Hierfür stehen die Funktionen scaffmax Generierung Rüsten und scaffmax Generierung Rüsten+ Blicke in der scaffmax Programmeiste zur Verfügung.

Inhalte

- [Rüsten \(Wände automatisch rüsten\)](#)
- [Rüsten + \(Wände automatisch rüsten\)](#)
- [Wanddaten eines Gerüsts ändern](#)
- [Gerüstfeld wechseln](#)
- [Gerüstfeld doppeln](#)
- [Gerüstfeld löschen](#)
- [Wand aus Rüstung entfernen](#)
- [Gaube definieren](#)
- [Wand mit Gaube definieren](#)
- [Definition der Gerüstbreite am ausgewählten Giebel](#)
- [Lage verschieben](#)
- [Lage um Festwert verschieben](#)