




Ansichten


Die verschiedenen Ansichten Ihres Modells können Sie entweder aus dem Kontextmenü *scaffmax* Ansichten auswählen oder Sie können die Ansicht mit der Tastenkombination **[] + [A]** in folgender Reihenfolge wechseln:

Ansicht	Beispiel
Rüstung/Gebäude	
und Maßketten	


und Sonderteile




nur Lagen



nur Gebäude



Plan-Farb-Darstellung
> Farben anpassen



Wandansicht erzeugen
(Rechtsklick auf Wand)

