Manuelles Rüsten



Mit der Funktion scaffmax Manuelles Rüsten können automatisch generierte Gerüste bearbeitet und manuell mit zusätzlichen Gerüstbauteilen aus der Artikelliste ergänzt werden.

Ein Gerüst kann hiermit auch komplett mit den Teilen aus der Artikelliste erstellt werden.

Inhalte

- Artikelliste öffnen
- Artikelliste auf eigene Selektion einschränken
- Anwenderdaten in der Artikelliste
- Untergruppen
- Komponente aus Artikelliste andocken
- Komponente aus Artikelliste frei einfügen 2020
- Komponente aus Artikelliste andocken 2020
- Bauteil bewegen, kopieren oder löschen
- Komponente einer bestehenden Gruppe hinzufügen
- Komponente einpassen
- Block-Bauteile definieren
- Gerüststange einfügen
- Eigene Bauteile und Baugruppen
- Klickpunkte